

▲ WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Diese Sicherheits- und Warnhinweise können nicht alle möglichen Situationen abdecken, die auftreten könnten. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie ein elektrisches Produkt für den persönlichen Gebrauch verwenden, reinigen oder warten. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfältig durch, bevor Sie PLOOM X, das im Starter Kit befindliche Zubehör sowie die Tabaksticks nutzen. **Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Verwendung auf.**

Jeglicher andere Gebrauch oder Missbrauch erfolgt auf eigenes Risiko. Wenn Sie PLOOM X an eine andere volljährige Person weitergeben, geben Sie bitte auch diese dazugehörige Bedienungsanleitung weiter.

Der Inhalt der Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Version der Bedienungsanleitung auf unserer Website.

PLOOM X ist ausschließlich für erwachsene Nutzer von Tabak- und Nikotinprodukten bestimmt. Die dazugehörigen Tabaksticks enthalten Nikotin. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht. Kein Tabakprodukt ist sicher oder risikofrei.

PLOOM X darf nicht verwendet werden von:

- Minderjährigen, Nichtraucherern und Nichtverwendern von Nikotinprodukten.
- Schwangeren oder stillenden Frauen.
- Personen, die ein Risiko für Herzkrankheiten oder Bluthochdruck haben.

Bei jeglichen Bedenken bezüglich Ihres Gesundheitszustandes oder wenn Sie Medikamente einnehmen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Die zugehörigen Tabaksticks werden aus nikotinhaltigem Tabak hergestellt. Nikotin macht abhängig und kann den Blutdruck, den Herzschlag und die Atemfrequenz vorübergehend erhöhen. Nikotin kann zudem Gleichgewichtsstörungen, Blässe, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Schwindel, Hör- und Sehstörungen sowie Schwäche verursachen.

Die zugehörigen Tabaksticks können Halsreizung und vermehrten Speichelfluss verursachen. Sie können darüber hinaus Inhaltsstoffe enthalten, die bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können, z. B. Schwellungen von Gesicht, Lippen, Zunge, Zahnfleisch, Rachen oder Körper, Atemnot oder pfeifende Atmung.

Stellen Sie die Verwendung von PLOOM X und anderen Nikotinprodukten ein und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn Sie eine der oben genannten oder andere unerwünschte Reaktionen feststellen. Nehmen Sie dieses Dokument mit.

▲ GEFAHR

Dieser Abschnitt weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

- Den Netzadapter NICHT mit nassen Händen einstecken oder abziehen.
- Den Netzadapter NICHT verwenden, wenn er beschädigt ist. Prüfen Sie den Stecker und das Gehäuse regelmäßig auf Beschädigungen, insbesondere nach Herunterfallen.


- Den Netzadapter NICHT mehr verwenden, wenn er nass ist oder sich in einer Flüssigkeit befand.
- Den Netzadapter NICHT in eine beschädigte Steckdose stecken.
- Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose, nachdem Sie den Hauptschalter ausgeschaltet haben, wenn einer der folgenden Umstände eintritt:
 - Das Steckerteil des Netzadapters oder dessen Gehäuse ist beschädigt.
 - Der Netzadapter wurde Flüssigkeit oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Der Netzadapter gibt einen seltsamen Geruch, Hitze oder Rauch ab.Nutzen Sie das Produkt NICHT weiter, wenn eine dieser Situationen auftritt:
- PLOOM X NICHT in leicht entzündlicher oder explosionsgefährdeter Atmosphäre benutzen oder aufladen, z. B. bei Verwendung einer medizinischen Sauerstoffmaske, in der Nähe von brennbaren Gegenständen, Umgebungsbedingungen oder Materialien.

▲ WARNUNG

Dieser Abschnitt macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

- PLOOM X oder das im Starter Kit befindliche Zubehör NICHT verwenden, wenn das Sicherheitsiegel beschädigt zu sein scheint.

- Dieses Produkt kann von erwachsenen Nutzern von Tabak- und Nikotinprodukten mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden. Vor der Benutzung müssen Sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen werden, um die damit verbundenen Gefahren zu verstehen, oder Sie müssen beaufsichtigt werden.
- PLOOM X und die Tabaksticks außerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Ausschließlich die für PLOOM X vorgesehenen originalen Tabaksticks und Zubehörteile verwenden.
- Das Gerät NICHT außerhalb der in den technischen Daten dieser Bedienungsanleitung angegebenen Temperaturbereiche verwenden, aufladen oder aufbewahren.
- PLOOM X und das Zubehör können bei normalem Gebrauch oder beim Aufladen warm werden. Die Verwendung des Geräts STOPPEN oder den Stecker ziehen, wenn es zu heiß zum Anfassen wird, und Kontakt mit dem PLOOM Care Team aufnehmen.
- PLOOM X, die Tabaksticks und das Zubehör dürfen NICHT beschädigt, fallen gelassen, zerdrückt, gebogen, verformt, durchstoßen, zerkleinert, in der Mikrowelle erhitzt, bemalt oder mit Fremdkörpern versehen werden.
- PLOOM X und das Zubehör NICHT verwenden oder aufladen, wenn eines davon:
 - fehlerhaft funktioniert.
 - beschädigt oder defekt zu sein scheint.
 - übermäßiger Hitze ausgesetzt wurde.
 - nass geworden ist oder in eine Flüssigkeit getaucht wurde.

- PLOOM X NICHT in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern oder Öfen, in direkter Sonneneinstrahlung oder an heißen Tagen in einem Fahrzeug liegen lassen oder aufladen.
- Das auf PLOOM X angebrachte Logo  besagt, dass es mit einer Sicherheits-Niederspannungs-Stromquelle von 5 V aufgeladen werden muss. Nur mit dem dafür vorgesehenen und empfohlenen USB-Kabel und Netzadapter (AC-Netzteil WA-UN-06A) aufladen.
- PLOOM X NICHT im Freien aufladen. Die Ladeeinheit (Netzadapter, USB-Kabel) ist NUR für den INNENGEBRAUCH bestimmt.
- PLOOM X enthält einen Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist.
- PLOOM X oder das Zubehör NICHT öffnen, warten, reparieren oder modifizieren. Das Gerät und das Zubehör enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten.
- PLOOM X, das Zubehör oder die Tabaksticks NICHT in ein Feuer werfen.
- PLOOM X NICHT verwenden, mit bloßen Händen berühren oder aufladen, wenn der Akku undicht zu sein scheint. Wenn die Flüssigkeit verschluckt wird, umgehend einen Arzt anrufen. Den Mund mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit der Haut: Betroffene Stelle mit viel Wasser und Seife waschen und NICHT die Augen berühren. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Ärztlichen Rat einholen, wenn eine Reizung auftritt oder sich ausweitet.

- Bewahren Sie PLOOM X, das Zubehör und die Tabaksticks außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf. ERSTICKUNGS-GEFAHR. Das Produkt enthält Kleinteile, die bei Kindern und Haustieren zu Verletzungen oder Erstickung führen können.
- PLOOM X NICHT in der Nähe von Metallgegenständen wie Schlüsseln und Münzen aufbewahren, um das Risiko eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Das Netzteil vor der Reinigung abziehen.

▲ ACHTUNG

Dieser Abschnitt weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

- PLOOM X NICHT verwenden, wenn nicht alle Teile vollständig zusammengebaut sind.
- Kürzlich gebrauchte Tabaksticks sind möglicherweise heiß. Lassen Sie diese in einem dafür vorgesehenen Behälter abkühlen, bevor Sie sie entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Die Öffnung der HeatFlow™ Kammer NICHT unmittelbar nach dem Gebrauch berühren – sie kann heiß sein.
- Die Temperatur des Aerosols kann heiß sein, wenn PLOOM X in einer sehr heißen und feuchten Umgebung verwendet wird.
- Während der Nutzung von PLOOM X NICHT essen, trinken oder rauchen.

- Die Tabaksticks sind ausschließlich mit PLOOM X zu verwenden und zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen weder angezündet noch wiederverwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass PLOOM X, das USB-Kabel und der Netzadapter beim Aufladen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Lassen Sie PLOOM X NICHT über einen längeren Zeitraum hinweg unbeaufsichtigt aufladen. Ziehen Sie den Stecker des USB-Kabels und des Netzadapters nach Abschluss des Ladevorgangs ab.
- Ziehen Sie den Netzadapter an PLOOM X und das Kabel an den Steckern heraus, um die Stromverbindung zu trennen.
- PLOOM X enthält Magnete. Sie können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und implantierbare Defibrillatoren stören. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zu allen empfindlichen implantierten medizinischen Geräten ein.
- Bewahren Sie PLOOM X, die Tabaksticks sowie das im Starter Kit befindliche Zubehör an einem sauberen, trockenen Ort auf.
- PLOOM X NICHT während des Aufladens und Aufheizens reinigen.
- Lassen Sie PLOOM X vor dem Reinigen abkühlen.
- Reinigen Sie die Außenseite des PLOOM X und des Zubehörs regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Feuchtigkeit und Schmutz zu entfernen. KEINE Waschmittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können. KEINE Sprays oder Aerosole mit entflammenden Gasen verwenden.
- PLOOM X NICHT mit anderen Mitteln als den empfohlenen Reinigungssticks reinigen.

▲ HINWEIS

Dieser Abschnitt macht auf eine potenzielle Gefahrensituation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führen könnte.

- Den Slider nach dem Gebrauch schließen, um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Vermeiden Sie das Eindringen von Sand oder Staub in das Gerät.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und laden Sie PLOOM X NICHT über das Stromnetz auf, wenn ein Gewitter droht.
- PLOOM X während des Ladevorgangs NICHT abdecken.
- Die Magnete im Gerät können magnetfeldempfindliche Gegenstände, wie Magnetstreifenkarten (z. B. Kreditkarten, Hotelschlüsselkarten, Geschenkkarten) und mechanische Uhren, beschädigen. Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm zu allen empfindlichen Geräten ein.